

## **Brugervejledning for Smart-TEX Piezoelektrisk switch:**

Det interne batteri tilsluttes vest, sokker og/eller handsker. Batteriets on/off kontakt sættes på ON inden tørdragten lukkes.

Modulet styres trådløst ved hjælp af en piezoelektrisk knap. Den tilladte belastning ved relæmodulets udgang er 7A.

Den piezoelektriske knap er monteret i en vandtæt holder. Et tryk på knappen forårsager en trådløs impuls, der tænder eller slukker for relæmodulet. Et kontinuerligt bip på 5 sekunder signalerer aktivering og forsyning af spænding fra batteriet til varmeelementerne. Et intermitterende lydsignal på 5 sekunder indikerer, at batteriet er afbrudt fra varmeelementerne.

Den piezoelektriske knap får strøm fra 2 stk. CR2032 batterier monteret i den vandtætte beholder.

Efter endt dykning slukkes der for batteriet ved hjælp af ON/OFF knappen, og batteriet frakobles varmeelementerne.

Batteriet kan herefter oplades. Grøn LED indikerer fuldt opladet batteri. Under opladning kan den piezoelektriske knap ikke benyttes.

Fuld opladning tager 4 til 5 timer.

Ønsker man både elopvarmet vest, handsker og sokker samt brug af intern strømforsyning kræves der to batterier.



## Brugervejledning for Smart-TEX Li-Ion 11.1V / 6800mAh batteri:

Tilslut opladeren til batteriet. Rød LED indikerer afladet batteri, grøn LED indikerer fuldt opladet batteri. En fuld opladning tager ca. 4-5 timer.

Maksimal udgangsstrøm 5A.

Ønsker man både elopvarmet vest, handsker og sokker samt brug af intern strømforsyning kræves der to batterier.

Eksempel: Vesten forbindes til det ene batteri, handsker og sokker gennem Y-splitteren til det andet batteri.



6800mAh batteri



Y-splitter



Santi stik